

HFT Speaker Kit 取扱説明書

はじめに

HFT スピーカーキットには、HFT スタンダード x 3、HFT2.0 x 2、HFT Wide x 2 の合計7個が入っています。それぞれ下記の通り色分けされています。

HFT スタンダード HFT 2.0 HFT X









取付方法

HFT を取り付ける際は、付属の接着粘土を少量ちぎってご使用ください。付属接着粘土は博物館でも使用できる程の物質安定性を兼ね備えており、スピーカーに接着跡を残しません。

注意:接着箇所が布で覆われている場合、FHTはご使用になれません。接着粘土が布繊維に絡まり取れ残ってしまう可能性があります。

HFT設置場所 背面ポートスピーカーの場合







前面背面

HFT-X を天板とツイーターとスコーカー間に設置 HFT2.0 を両側面に設置

HFT スタンダードをウーファー下、ポート下に設置

前面ポートスピーカーの場合







前面背面

HFT-X を天板とツイーターとスコーカー間に設置
HFT2.0 を両側面に設置
HFT をポート下、背面の中心(高さに対して中心)に設置

密閉型スピーカーの場合






前面背面


HFT-X を天板とツイーターとスコーカー間に設置

HFT2.0を両側面に設置

HFTをウーファーの下、背面の中心(高さに対して中心)に設置

前面ポート型ブックシェルフスピーカーの場合






前面背面


HFT-X を天板とツイーターとスコーカー間に設置

HFT2.0 を両側面に設置

HFTをポートの下、背面の中心(高さに対して中心)に設置

背面ポート型ブックシェルフスピーカーの場合







前面

HFT-X を天板とツイーターとスコーカー間に設置 HFT2.0 を両側面に設置 HFT をウーファーの下、ポート上部に設置

密閉型ブックシェルフスピーカーの場合







前面

HFT-X を天板とツイーターとスコーカー間に設置
HFT2.0 を両側面に設置

HFT をウーファーの下、背面の中心(高さに対して中心)に設置


静電容量スピーカーの場合






HFT-X を天板と耳の高さ辺りに設置
HFT2.0 を両側面の耳の高さ辺りに設置
HFT をウーファー付近、背面のポート上に設置


平面スピーカーの場合






HFT-X を天板と耳の高さ辺りに設置
HFT2.0 を両側面の耳の高さ辺りに設置
HFT を床から 6~25cm の高さ、背面の中心(高さに対して中心)に設置

ウーファーが横にあるスピーカーの場合





前面

背面

HFT-X をスピーカーの頂点とツイーターとスコーカーの間に設置 HFT2.0 を両側面のウーファーの近くに設置

HFT を床からウーファーの下、背面の中心(高さに対して中心)に設置

Tel: 042-312-2887 Fax: 042-300-1175 info@eilex.jp