

HFT Speaker Kit MKII取付マニュアル

左スピーカー

- 天井 - (スピーカの真上)
- 天板 - (天板の中心)
- ツイーターの下
- 左サイド
- 右サイド
- ウーファーの下またはフロントポートの下
- 背面 - (ポートの下もしくは近く)

Right Speaker

- 天井 - (スピーカの真上)
- 天板 - (天板の中心)
- ツイーターの下
- 左サイド
- 右サイド
- ウーファーの下またはフロントポートの下
- 背面 - (ポートの下もしくは近く)

